

Définir votre symbole d'Habilitation électrique

1^{er}	CARACTERE DOMAINE DE TENSION	TENSIONS	B : Basse tension (BT) et très basse tension (TBT)= Tension entre 0 et 1000V H : HTA ou HTB : Haute tension = Tension » 1000V
2^{ème}	CARACTERE TYPE D'OPERATION	TRAVAUX D'ORDRE NON ELECTRIQUE	0 : exécutant ou chargé de chantier
		TRAVAUX D'ODRE ELECTRIQUE	1 : pour exécutant 2 : pour chargé de travaux
		INTERVENTION BT	R : intervention BT d'entretien et de dépannage S : intervention BT de remplacement et de raccordement
		CONSIGNATION	C : pour chargé de consignation électrique
3^{ème}	CARACTERE LETTRE ADDITIONNELLE	OPERATIONS SPECIFIQUES	E : essai, vérification, mesurage ou manœuvres
		COMPLETE SI NECESSAIRE LES TRAVAUX	V : travaux réalisés dans la zone de voisine - T : travaux sous tensions - N : nettoyage sous tension - X : opération spéciale
ATTRIBUT	COMPLETE SI NECESSAIRE LES CARACTERES PRECEDENTS		Ecriture en claire du type d'opération, de vérification, d'essai, de mesurage ou de manœuvre d'un opérateur

Choisir votre formation « Habilitation électrique »

OPERATIONS/TÂCHES	HABILITATION 2011	NOUVELLE HABILITATION 2012	OBSERVATIONS
Travaux non électriques en environnement électrique basse tension.	B0	B0	S'applique aux personnels exécutants et chargés de chantier.
Travaux non électriques.	B0V	N'existe plus	A réorienter vers : -B0 si ce sont des travaux non électriques hors voisinage, -BS si l'intervention de remplacement et raccordement (prise, luminaire,...) -BE manœuvre si opérations de manœuvres permises.
Travaux non électriques haute tension.	H0-H0V	H0-H0V	Le champ s'applique aux exécutants et chargés de chantier.
Exploitation courante des installations basse tension ; Réarmement de protection, manœuvres, changement de fusibles.	B0 ou B1V autorisé à ou limité à :	BE - manœuvre - BS	Le stagiaire doit avoir un pré requis technique pour accéder au stage.
Opérations de remplacement et de raccordement simple : remplacement d'ampoules, remplacement d'interrupteurs, prises. Raccordement d'un matériel sur un circuit en attente (chaudière, volet roulant, ...)	B1V limité à ou BR limité à :	BS	Le stagiaire doit avoir un pré requis technique pour accéder au stage.
Travaux électriques basse tension.	B1-B1V / B2-B2V / BC	B1-B1V / B2-B2V / B2V ESSAI BC	Le champ est restreint aux travaux hors tension et aux essais dans le cadre des travaux.
Travaux électriques basse et haute tension	B1-B1V / B2-B2V / H1-H1V H2-H2V / BC-HC	B2-B2V / B2V ESSAI / H1-H1V / H2-H2V / H2V ESSAI / BC-HC	Le champ est restreint aux travaux hors tension et aux essais dans le cadre des travaux.
Intervention de maintenance et dépannage des installations électriques basse tension	BR	BR	Le BR est redéfini et s'inscrit uniquement dans les interventions d'entretien et de dépannage. Les opérations de mesurage, vérification, ... s'inscrivent dans les autres symboles (BE ; HE,...).
Opérations spécifiques de mesure essai sur plate-forme d'essai, vérifications réglementaires ou fonctionnelles	BR-H1V	BE MESURAGE / BE ESSAI / BE VERIFICATION / HE MESURAGE / HE ESSAI / HE VERIFICATION	Nouveaux symboles : Operations spécifiques.